



**ENTP zonos:**

1. personalo;
2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo;
3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;
4. metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;
5. mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
6. pavojingųjų atliekų laikymo;
7. naudotų padangų laikymo;
8. kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.